

Bâton télescopique avec bouton 20" ESP noir trempé sans étui



Codes produits :

Référence -

EAN13 : -

CUP : -

Galerie de produits :



Description du produit :

Bâton télescopique avec bouton 20" ESP noir trempé sans étui.

Optez pour le bâton ESP 20 pouces, option :

- Anti-dérapant,
- Ou Ergonomique.

Il peut s'ouvrir rapidement par mouvement circulaire de la main ou en tirant sur le bâton. Son mécanisme de **blocage breveté EASY LOCK** verrouille automatiquement le bâton. Le verrou s'enlève en pressant le bouton situé à la base de la poignée et en poussant vers l'intérieur l'extrémité du bâton.

Ce bâton se ferme facilement à l'aide de son bouton :

Il ne doit surtout pas être refermé en le frappant au sol ou sur une surface dur sous peine de détérioration.

ESP : La référence des bâtons Allemands :

Les bâtons trempés EASY LOCK ont reçu l'agrément selon les normes Allemandes.

Conçus et testés pour résister à toutes les épreuves :

- Résistant à une chute d'une hauteur maximale de 2 mètres.
- 6 000 ouvertures et toujours aussi fonctionnel.
- Mécanisme de verrouillage testé avec jet de boue.

CARACTÉRISTIQUES :

- Dimensions ouvert : 20 pouces (50,8cm).
- Dimensions fermé : 8,8 pouces (22,4 cm).
- Bouton rond.
- Poids : 480 g.