Alarme de poche Perfecta SA1 120 dB - Alarme personnelle porte-clés



Codes produits :

Référence 570DRA058
EAN13 : -
CUP : -

Galerie de produits :



Description du produit :

L'**alarme de poche Perfecta SA1** est une **alarme personnelle anti-agression** au format **porte-clés**. Il suffit de tirer sur sa goupille pour déclencher une **sirène de 120 dB**, un son strident qui attire immédiatement l'attention, surprend un agresseur et vous laisse le temps de vous mettre en sécurité. Légère (**28 g**), compacte (**6 cm**) et livrée avec ses piles, c'est l'un des moyens les plus simples de se protéger au quotidien.

Pourquoi choisir l'alarme de poche Perfecta SA1 ?

- **120 dB :** une sirène très puissante, audible de loin, même dans la rue.
- **Déclenchement instantané :** une simple traction sur la goupille suffit, même sous le stress.
- **Arrêt facile :** on remet la goupille en place.
- **Ultra légère :** 28 g pour 6 cm de long, on l'oublie dans la poche.
- **Format porte-clés :** elle s'accroche à un trousseau, un sac ou une ceinture.
- **Prête à l'emploi :** les 3 piles sont fournies.

- **Signée Perfecta**, la gamme de défense personnelle d'Umarex.

Comment fonctionne une alarme de poche ?

Une **alarme de poche**, aussi appelée **alarme personnelle** ou **sirène de poche**, repose sur un principe simple : produire un son assez fort pour **dissuader** et **alerter**. Sur la Perfecta SA1, la goupille est reliée à un cordon. Quand vous tirez dessus, le circuit se ferme et la sirène de **120 dB** se déclenche aussitôt. Elle continue de sonner tant que la goupille n'est pas remise en place.

Ce mécanisme a un vrai avantage en situation de stress : **pas de bouton à chercher**. Il suffit d'un geste instinctif, même dans le noir ou avec des gants. Vous pouvez aussi garder la goupille en main et jeter l'alarme au sol, loin de vous : l'agresseur ne peut pas l'arrêter facilement.

Une sirène de 120 dB : qu'est-ce que ça représente ?

Un niveau sonore de **120 dB** est comparable à celui d'une sirène de véhicule d'urgence entendue de près. C'est un son **très désagréable à proximité**, qui désoriente un agresseur et le pousse à fuir pour ne pas attirer l'attention. Pour les personnes autour, c'est un signal d'alerte impossible à ignorer.

Dans quelles situations l'utiliser ?

- **Retour à pied le soir**, dans une rue peu fréquentée ou un parking.
- **Transports en commun**, gares et quais déserts.
- **Jogging et randonnée**, seul ou à l'écart.
- **Travailleurs isolés** : agents d'entretien, soignants à domicile, commerciaux, gardiens.
- **Personnes âgées**, pour appeler à l'aide en cas de chute ou de malaise.
- **Étudiants et adolescents** qui se déplacent seuls.
- **En voyage**, à l'hôtel ou en camping.

Alarme de poche ou bombe lacrymogène ?

Les deux sont complémentaires. La **bombe lacrymogène** agit directement sur l'agresseur, mais elle doit être bien orientée et son achat est réservé aux personnes majeures. L'**alarme de poche**, elle, ne demande **aucune visée**, ne présente **aucun risque** pour l'utilisateur et peut être utilisée par tous, y compris les plus jeunes. Elle est idéale en **première protection**, ou en complément d'un autre équipement de défense.

Conseils d'utilisation

- **Gardez-la accessible :** accrochée à vos clés ou à la bretelle de votre sac, pas au fond d'une poche.

- **Testez-la** de temps en temps pour vérifier les piles (brièvement, et à l'écart des oreilles).
- **En cas d'agression,** déclenchez-la tôt : le bruit fait souvent fuir l'agresseur avant tout contact.
- **Éloignez-vous** et dirigez-vous vers un lieu fréquenté pendant que la sirène retentit.

Caractéristiques techniques

- **Marque :** Perfecta (Umarex)
- **Modèle :** SA1
- **Type :** alarme personnelle de poche, format porte-clés
- **Puissance sonore :** 120 dB
- **Déclenchement :** goupille reliée à un cordon
- **Arrêt :** remise en place de la goupille
- **Alimentation :** 3 piles AG13 (fournies)
- **Longueur :** 60 mm
- **Poids :** 28 g
- **Coloris :** noir

Questions fréquentes sur l'alarme de poche Perfecta SA1 Comment déclencher l'alarme ?

Tirez sur la **goupille** reliée au cordon : la sirène de 120 dB se déclenche immédiatement.

Comment l'arrêter ?

Remettez simplement la goupille en place.

Les piles sont-elles fournies ?

Oui, l'alarme est livrée avec ses **3 piles AG13**, des piles bouton faciles à trouver.

Une alarme de poche est-elle légale ?

Oui. Une alarme personnelle n'est pas une arme : elle est en **vente libre** et peut être portée sur soi partout.

Peut-on l'offrir à un adolescent ou à une personne âgée ?

Oui, c'est même l'un des moyens de protection les plus adaptés : simple, sans danger pour l'utilisateur et efficace pour appeler à l'aide.

Est-elle discrète ?

Oui. Avec ses 6 cm et 28 g, elle ressemble à un simple porte-clés.

Découvrez aussi tous nos **équipements de défense et de protection personnelle**.