Taser Sabre Red type stylo 4200 µC rechargeable



Codes produits :

Référence 500SAB035
EAN13 : -
CUP : -

Galerie de produits :





Description du produit :

Shocker électrique stylo SABRE rechargeable USB-C : défense personnelle discrète, 4,2 µC

Le **shocker électrique stylo SABRE**, souvent appelé « taser de poche » dans le langage courant, est une **arme de défense électrique de contact** au format d'un simple stylo. Équipé d'un clip, rechargeable par **USB-C** et annoncé à **4,2 µC (microcoulombs)** par le fabricant, il se range facilement dans un sac, une trousse ou un tiroir.
Classé en **catégorie D**, il est en vente libre aux personnes majeures.

Un shocker stylo discret et léger

Avec environ **15,6 cm de long pour 1,4 cm de diamètre** et seulement **54 g**, ce paralysant électrique ressemble à un stylo classique. Son corps en **aluminium de qualité aéronautique** est conçu pour résister aux chocs du quotidien, et son **clip intégré** permet de le garder à portée de main à la maison, au bureau ou dans un organiseur. Sa prise en main ergonomique facilite la manipulation.

Caractéristiques clés

- **Décharge électrique de contact** annoncée à 4,2 µC par SABRE.
- **Batterie rechargeable USB-C**, câble de charge fourni.
- **Indicateur de batterie faible** pour vérifier l'état de charge.
- **Corps en aluminium** et clip intégré.
- **Format stylo compact** : environ 15,6 × 1,4 cm, 54 g.
- **Marque SABRE** (Security Equipment Corp.), spécialiste américain de la défense personnelle.

Rechargeable USB-C : plus de piles à remplacer

Le shocker se recharge avec le câble fourni, ce qui évite l'achat de piles. Un indicateur signale quand la batterie est faible. La batterie est intégrée et **non remplaçable** : pensez à la recharger régulièrement pour que l'appareil soit prêt quand vous en avez besoin. Le temps de charge et l'autonomie ne sont pas précisés par le fabricant : consultez la notice.

Shocker électrique ou taser : quelle différence ?

Dans le langage courant, on dit « taser » pour tout pistolet à impulsion électrique. Mais Taser est une marque d'Axon, et le terme désigne à l'origine une arme à **projectiles** (deux dards reliés par des fils), classée en **catégorie B** et soumise à autorisation. Ce stylo est un **shocker de contact** : il n'envoie aucun projectile et agit uniquement au contact. Il relève de la **catégorie D**.

Réglementation française : ce qu'il faut savoir

- **Vente réservée aux majeurs** (18 ans minimum), sans autorisation ni déclaration.
- **Port et transport interdits sans motif légitime**, même pour une arme de catégorie D.
- **Usage strictement encadré** par la légitime défense, qui doit rester proportionnée.
- **À tenir hors de portée des enfants.**

Fiche technique

- Marque : SABRE
- Modèle : Pen Stun Gun with Attachment Clip (réf. fabricant S-1017-BK)
- Type : shocker électrique de contact, format stylo
- Charge annoncée : 4,2 µC (microcoulombs)
- Batterie : intégrée, rechargeable USB-C, non remplaçable
- Matière : aluminium
- Dimensions : environ 15,6 × 1,4 cm
- Poids : environ 54 g
- Accessoire fourni : câble de charge

- Catégorie : D

Questions fréquentes sur le shocker électrique stylo SABRE Un shocker électrique stylo est-il légal en France ?

Oui, un shocker électrique de contact est classé en catégorie D : il est en vente libre aux personnes majeures, sans autorisation ni déclaration. En revanche, son port et son transport sans motif légitime sont interdits.

Quelle est la différence entre un shocker et un taser ?

Le shocker agit uniquement au contact (catégorie D). Le taser au sens strict projette deux dards à distance et relève de la catégorie B, soumise à autorisation. On parle souvent de « taser de poche » pour un shocker, mais ce sont deux armes différentes.

Que signifie 4,2 µC ?

C'est la charge électrique annoncée par SABRE, exprimée en microcoulombs. Elle ne se compare pas directement aux kV (volts) affichés par d'autres fabricants : ce sont deux unités différentes.

Comment recharger le shocker stylo ?

Avec le câble USB-C fourni. Un indicateur signale une batterie faible. La batterie est intégrée et non remplaçable, et le temps de charge n'est pas précisé : consultez la notice.

Peut-on l'emporter sur soi dans la rue ?

Non, pas sans motif légitime : en France, le port et le transport d'une arme de catégorie D sont interdits sans motif légitime. Il peut être détenu à domicile par un majeur.

Peut-on l'acheter à 16 ou 17 ans ?

Non. L'achat et la possession sont réservés aux personnes majeures, et une pièce d'identité peut être demandée.